



Voorbereiden

1. Zoals bij veel dingen, geldt ook voor schilderen dat een goede voorbereiding het halve werk is. Zorg voor een opgeruimde werkomgeving en leg alvorens je begint aan het project alle benodigdheden klaar: de lak, eventueel verfbakje(s), kwasten en rollers.
Dek alles af en plak eventueel het te beschilderen vlak af met schilderstape voor een strak resultaat.
Draag geschikte kleding en gebruik waar nodig persoonlijke beschermingsmiddelen als je gaat schuren (mondkapje) en schilderen (latex handschoenen, veiligheidsbril).
2. Maak het oppervlak schoon, droog, stof- en vetvrij alvorens te beginnen.
Defecten in de ondergrond dienen eerst te worden gerepareerd. Behandel indien nodig de ondergrond met voorstrijk (zuigende ondergrond), fixeermiddel (poederende ondergrond) of hechtprimer (gladde of gepolijste ondergrond).
Zet alle benodigdheden klaar. Hierdoor kun je sneller en makkelijker doorwerken als je eenmaal begonnen bent.
3. Decoverf lak is verkrijgbaar in 10 verschillende kleuren, waaronder de meest geliefde wittonen, onmisbare klassieke tinten en de laatste trendkleuren. Om lak van deze kwaliteit betaalbaar te kunnen aanbieden, werken we met standaardkleuren. Echter vernieuwen we ons programma regelmatig. Geef het dus vooral door als je een kleur mist!

Aanbrengen

4. Studio Coldec hecht waarde aan het produceren van veilige en gebruiksvriendelijke producten. Veruit de meeste van onze producten bevatten dan ook weinig tot geen schadelijke stoffen. Toch is het altijd verstandig even stil te staan bij je eigen veiligheid. Maak daarom altijd gebruik van een mondkapje bij het schuren van (oude) verflagen, zodat je de vrijkomende verfstof niet inademt. Draag tijdens het schilderen latex handschoenen en een veiligheidsbril om je huid en ogen extra te beschermen.
5. Plak het oppervlak dat je wilt schilderen af met schilderstape en verwijder het tape direct als je klaar bent met schilderen van het schilderwerk af. Als je het erop laat zitten terwijl de lak droogt laat het zich soms moeilijk verwijderen en kunnen er bij het verwijderen stukjes lak afbreken.
6. Verdun lak met 5-10% water om grondlaag aan te brengen. Hierna 2 lagen lak aanbrengen met kwast, roller of verfspuit. Tweede laag aanbrengen na 4-5 uur.
7. Verwijder eventueel gemorste lak altijd direct. Het is daarom handig een vochtige doek klaar te leggen voordat je begint.



8. Voor een mooi, strak resultaat kun je het beste eerst de randen schilderen met een kwast voordat je de rest van het oppervlak schildert met een roller.
9. Decoverf lak is handdroog en overschilderbaar na ca. 4-6 uur bij een temperatuur van ongeveer 20 °C. Het droogproces is afhankelijk van de luchtvochtigheid en de temperatuur in de ruimte; bij een lagere temperatuur of een hoge luchtvochtigheid zal de droogtijd langer zijn.
10. Indien je nog een laag wil aanbrengen kun je in de tussentijd de roller in de lak laten zitten. Zo blijft de roller goed bruikbaar. Je kan de roller eventueel ook in een plastic tasje doen in de tijd dat de lak aan het drogen is.
11. Gemiddeld genomen is 1 verpakking Decoverf lak van 0,75 liter voldoende voor ca. 10 m². Heb je minder nodig? Bewaar het restant rechtop om uitlopen te voorkomen in goed afgesloten, originele verpakking om uitdroging te voorkomen. Droog en koel, maar vorstvrij bewaren. Decoverf lak is, zoals ieder verfproduct, na openen beperkt houdbaar.

Onderhoud

12. Vuil dient direct met een vochtige doek afgenomen te worden. De lak is schrobvast en kan prima gereinigd worden met een vochtige (niet kletsnatte) doek. Indien vuil te lang op het oppervlak blijft zitten, zal dit in de laktrekken en niet tot moeilijk te verwijderen zijn van het oppervlak. Verwijder vuil daarom altijd direct met een vochtige doek.