



Vorbereiden

1. Zoals bij veel dingen, geldt ook voor schilderen dat een goede voorbereiding het halve werk is. Zorg voor een opgeruimde werkomgeving en leg alvorens je begint aan het project alle benodigdheden klaar: de verf, eventueel verfbakje(s), kwasten en rollers.
Dek alles af en plak eventueel het te beschilderen vlak af met schilderstape voor een strak resultaat.
Draag geschikte kleding en gebruik waar nodig persoonlijke beschermingsmiddelen als je gaat schuren (mondkapje) en schilderen (latex handschoenen, veiligheidsbril).
2. Maak het oppervlak schoon, droog, stof- en vetvrij alvorens te beginnen.
Defecten in de ondergrond dienen eerst te worden gerepareerd. Behandel indien nodig de ondergrond met voorstrijk (zuigende ondergrond), fixeermiddel (poederende ondergrond) of hechtprimer (gladde of gepolijste ondergrond).
Zet alle benodigdheden klaar. Hierdoor kun je sneller en makkelijker doorwerken als je eenmaal begonnen bent.
3. Decoverf muurverf buiten kan zowel binnen als buiten aangebracht worden. Denk er wel aan dat als je buiten gaat schilderen, je dit niet doet wanneer het te koud (<5°C) of te warm (>30°C) is. Wij raden aan om buiten te gaan schilderen als het ongeveer 20°C is want dan droogt de verf gemakkelijk.
4. Indien je een muur wil schilderen die glad is, kun je het beste een roller gebruiken. Heeft het oppervlak wat je wil gaan schilderen structuur? Breng de verf dan aan met een kwast.
5. Decoverf muurverf buiten is verkrijgbaar in 33 verschillende kleuren, waaronder de meest geliefde wittonen, klassieke tinten en de laatste trendkleuren. Om verf van deze kwaliteit betaalbaar te kunnen aanbieden, werken we met standaardkleuren. Echter vernieuwen we ons programma regelmatig. Geef het dus vooral door als je een kleur mist!

Aanbrengen

6. Bij het aanbrengen van Decoverf muurverf buiten moet de temperatuur van ondergrond en omgeving tussen de 5 en 30°C liggen. Indien verf bij een te lage temperatuur wordt verwerkt, kan de verf geen film vormen. Bij een te hoge temperatuur zal de verf dun worden en hierdoor minder goed verwerkbaar zijn en spetteren. Breng daarom de verf aan bij een temperatuur tussen de 5 en 30°C.
7. Studio Coldec hecht waarde aan het produceren van veilige en gebruiksvriendelijke producten. We proberen de toepassing van schadelijke stoffen zoveel mogelijk te verkleinen. Indien beschikbaar gaat de voorkeur uit naar vriendelijk alternatieven.



Toch is het altijd verstandig even stil te staan bij je eigen veiligheid. Maak daarom altijd gebruik van een mondkapje bij het schuren van (oude) verflagen, zodat je de vrijkomende verfstof niet inademt. Draag tijdens het schilderen latex handschoenen en een veiligheidsbril om je huid en ogen extra te beschermen.

8. Plak het oppervlak dat je wilt schilderen af met schilderstape en verwijder dit direct als je klaar bent met schilderen. Als je het erop laat zitten terwijl de verf droogt laat het zich soms moeilijk verwijderen, en kunnen er bij het verwijderen stukjes verf afbreken.
9. Verwijder eventueel gemorste verf altijd direct. Het is daarom handig een vochtige doek klaar te leggen voordat je begint.
10. Voor een mooi, strak resultaat kun je het beste eerst de randen en hoeken schilderen met een kwast alvorens je de rest van het oppervlak schildert met een roller.
11. Decoverf muurverf buiten is handdroog en overschilderbaar na ca. 4-6 uur bij een temperatuur van ongeveer 20 °C. Het droogproces is afhankelijk van de luchtvochtigheid en de temperatuur in de ruimte; bij een lagere temperatuur of een hoge luchtvochtigheid zal de droogtijd langer zijn.
12. Gemiddeld genomen is 1 verpakking Decoverf muurverf buiten van 5 liter voldoende voor 40 – 45 m² in 1 laag. Heb je minder nodig? Bewaar het restant rechtop in goed afgesloten, originele verpakking om uitlopen te voorkomen. Draai de emmer om en plaats hem daarna met de deksel naar boven terug. Op deze manier seal je de deksel. Droog en koel, maar vorstvrij bewaren. Decoverf muurverf buiten is, zoals ieder verfproduct, na openen beperkt houdbaar.

Onderhoud

13. Vuil dient direct met een vochtige doek afgenomen te worden. De verf is schrobvast en kan prima gereinigd worden met een vochtige (niet kletsnatte) doek. Indien vuil te lang op het oppervlak blijft zitten, zal dit in de verf trekken en niet tot moeilijk te verwijderen zijn van het oppervlak. Verwijder vuil daarom altijd direct met een vochtige doek.