

Vorbereiden

1. De verf hecht het beste op een schoon en vetvrij oppervlak. Maak de muur daarom goed schoon en stofvrij. Gebruik hiervoor warm water en een doek.
2. Is de muur nog onbehandeld? Behandel de muur eventueel voor met voorstrijk (zuigende ondergrond) of fixeermiddel (poederende ondergrond), zodat je straks een mooi egale kleur krijgt.
3. Controleer de muur op gaten en barsten. Als je oneffenheden repareert met muurvuller, krijg je een mooi strak resultaat.
4. De verf onverdund aanbrengen met een roller of een kwast. Verfgereedschappen direct na gebruik reinigen met water en zeep.
5. Zorg ervoor dat de ruimte goed geventileerd is, maar zonder tocht. Een temperatuur tussen 5-25°C is ideaal.
6. Dek de vloer af met een plastic afdekzeil.
7. Plak alles wat je niet wilt schilderen af met afplaktape. Door de glans zijn oneffenheden op de muur zeer goed zichtbaar. Metallic muurverf is het mooist op een vlakke ondergrond, of juist een heel ruwe ondergrond. Indien wand veel oneffenheden bevat; Verdeel de verf na de tweede laag (als deze nog nat is) kriskras met een blokkwast of platte kwast voor een speels effect. Een andere optie is door de muur eerst de verven met een matte muurverf in dezelfde kleur.

Aanbrengen

8. Als de muur goed droog is, kun je gaan verven met Decoverf Metallic muurverf. Roer de verf goed door. Giet voldoende verf in een verfbak. Doop de roller of kwast in de verf en zorg altijd voor een gelijkmatige verdeling van de muurverf op je roller met behulp van de verfbak of verdeelrooster.
9. Verdeel de muur in denkbeeldige banen. Verdeel deze banen weer in kleinere vlakken.
10. Werk vlot en gebruik voldoende verf.
11. Schilder eerst de afgeplakte randen van de te schilderen vlakken met een kwast. Verwijder losse haren op de kwast door de kwast rechtop te houden. Buig de haren horizontaal. Laat voorzichtig de haren terugspringen, de losse haren steken nu boven de rest uit en kunnen worden verwijderd. Behandel niet meer dan de randen van de baan die je gaat schilderen. Daarmee voorkom je dat de randen zichtbaar blijven na het drogen.
12. Verfvlakken en banen altijd iets laten overlappen om baanvorming tegen te gaan.

Tips&Tricks Decoverf Metallic muurverf



Laatst bijgewerkt op: 21.02.20

Onderhoud en gebruik

13. Verwijder de afplaktape als de verf nog nat is. Als je de tape een langere tijd laat zitten, is de kans groot dat de verflaag beschadigt bij het verwijderen, de tape scheurt en er lijmresten achterblijven door indroging.
14. Indien er een vlek of vuil zit op het met Decoverf Metallic muurverf behandelde oppervlak, haal dit dan direct weg met een vochtige doek en warm water.
15. Wikkel de roller of kwast in een folie of plastic zak, indien deze de volgende dag weer nodig blijken.
16. Als de verfklus klaar is, dan kun je de roller/kwast schoonmaken in een emmer met warm water die je vervolgens laat indrogen. Ze kunnen dan gewoon bij het huishoudelijk afval, net als lege verfemmers of blikken.